

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
17ProMax	39,900								
17Pro	37,900								
17	33,900								
16e	20,900								
16ProMax	35,900	11,900		21,900	20,900	5,900	19,900	11,900	11,900
16Pro	33,900	10,900		20,900	19,900	5,900	14,900	11,900	11,900
16Plus	27,900	9,900		20,900	18,900	5,900	14,900	11,900	11,900
16	27,900	9,900		19,900	17,900	5,900	13,900	11,900	11,900
15ProMax	23,900	6,900		17,900	19,900	5,900	12,900	10,900	10,900
15Pro	20,900	6,900		16,900	19,900	5,900	12,900	10,900	10,900
15Plus	18,900	6,900		20,900	16,900	5,900	11,900	10,900	10,900
15	18,900	6,900		16,900	16,900	5,900	11,900	10,900	10,900
14ProMax	19,900	6,900		16,900	19,900	5,900	12,900	9,900	8,900
14Pro	16,900	6,900		12,900	18,900	5,900	10,900	9,900	8,900
14Plus	14,900	6,900		9,900	16,900	5,900	12,900	9,900	8,900
14	12,900	5,900		9,900	17,900	5,900	10,900	9,900	8,900
SE3	3,500	1,900	6,900	7,900	9,900	3,900	7,900	6,900	8,900
13ProMax	15,900	4,900		14,900	19,900	5,900	10,900	9,900	7,900
13Pro	13,900	4,900		12,900	19,900	5,900	10,900	9,900	7,900
13	11,500	3,900		9,900	14,900	5,900	9,900	8,900	7,900
13mini	10,900	3,900		11,900	14,900	5,900	10,900	8,900	7,900
12ProMax	10,900	4,900		9,900	24,900	4,900	8,900	8,900	9,900
12Pro	9,900	3,900		7,900	25,900	4,900	8,900	8,900	7,900
12	9,900	3,900		7,900	14,900	4,900	8,900	8,900	9,900
12mini	9,900	3,900		7,900	14,900	4,900	8,900	8,900	9,900
SE2	3,500	1,900	6,900	6,900	9,900	3,900	6,900	6,900	5,900
11ProMax	8,500	3,900		15,900	16,900	3,900	7,900	7,900	6,900
11Pro	6,900	3,900		14,900	16,900	3,900	7,900	7,900	5,900
11	5,500	3,900		7,900	10,900	3,900	7,900	6,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ				
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいたしません。								
	成功費：7,000								

その他の機種は下にスクロールしてください

消費税込みの表記です。

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
XR	3,900	2,900		6,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XSMAX	6,500	2,900		7,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XS	4,900	2,900		7,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
X	4,900	2,900		6,900	13,900	3,900	5,900	5,900	5,900
8Plus	3,500	1,900	6,900	5,900	11,900	2,900	4,900	4,900	4,900
8	2,900	1,900	6,900	6,900	7,900	2,900	4,900	4,900	4,900
7Plus	2,900	1,900	6,900	5,900	11,900	2,900	3,900	4,900	4,900
7	2,900	1,900	6,900	5,900	9,900	2,900	3,900	4,900	4,900
6sPlus	2,900	1,900	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6s	2,900	1,900	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6Plus / 6	2,500	1,900	3,900	3,900	3,900	2,900	3,900	3,900	3,900
SE / 5 / 5s	2,500	1,900	3,900	3,900	3,900		3,900	3,900	3,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。					2,000				
水没復旧 修理作業費込の金額です。					受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいたしません。				
					成功費：7,000				

消費税込みの表記です。