iPad mini・iPad・iPod修理メニュー

税込価格です。

機種名/症状	ガラス破損	ガラス+液晶	バッテリー	ドックコネクター	インカメラ	アウトカメラ	ホームボタン	ボタンＳＷ	イヤースピーカー	外部スピーカー	バイブ	機種名/症状
iPad 1st	15,180	21,780	14,080	15,180	11,880	11,880	12,100	12,980		12,980	12,100	iPad 1st
iPad 2nd	14,080	20,680	14,080	15,180	11,880	11,880	12,100	12,980		12,980	12,100	iPad 2nd
iPad 3rd / 4th	14,080	21,780	14,080	15,180	11,880	11,880	14,080	12,980		12,980	14,080	iPad 3rd / 4th
iPad 5th 2017/ 6th 2018	16,280	25,080	14,080	15,180	14,080	14,080	14,080	12,980		12,980	14,080	iPad 5th 2017/ 6th 2018
iPad 7th 2019/ 8th 2020	19,580	32,780	14,080	16,280	14,080	14,080	14,080	12,980		12,980	14,080	iPad 7th 2019/ 8th 2020
iPad 9th 2021	21,780	37,180	14,080	16,280	14,080	14,080	14,080	12,980		12,980	14,080	iPad 9th 2021
iPad Air	15,180	21,780	14,080	15,180	14,080	14,080	14,080	14,080		12,980	14,080	iPad Air
iPad Air2	27,280	27,280	14,080	16,280	12,980	14,080	14,080	17,380		16,280	16,280	iPad Air2
iPad Air3	32,780	32,780	17,380	19,580	16,280	16,280	16,280	19,580		16,280	17,380	iPad Air3
iPad Air4	32,780	32,780	21,780	21,780	20,680	21,780		22,880		19,580	18,480	iPad Air4
iPad mini	15,180	19,580	14,080	15,180	11,880	11,880	12,980	12,980		12,980	12,980	iPad mini
iPad mini2	15,180	21,780	14,080	15,180	11,880	11,880	12,980	12,980		12,980	12,980	iPad mini2
iPad mini3	15,180	21,780	14,080	15,180	14,080	14,080	14,080	14,080		12,980	14,080	iPad mini3
iPad mini4	26,180	26,180	14,080	15,180	12,980	14,080	14,080	17,380		16,280	16,280	iPad mini4
iPad mini5	27,280	32,780	16,280	16,280	16,280	16,280	14,080	19,580		16,280	19,580	iPad mini5
iPad mini6	60,280	60,280	19,580	21,780	16,280	19,580		19,580		19,580	20,680	iPad mini6
iPad Pro 9.7	32,780	32,780	16,280	19,580	15,180	17,380	16,280	16,280		16,280	19,580	iPad Pro 9.7
iPad Pro 10.5	34,980	34,980	16,280	21,780	17,380	17,380	16,280	21,780		19,580	23,980	iPad Pro 10.5
iPad Pro 11/11 2nd	38,280	38,280	21,780	21,780	20,680	21,780		21,780		23,980	22,880	iPad Pro 11/11 2nd
iPad Pro 11 3rd	42,680	42,680	23,980	25,080	23,980	25,080		21,780		27,280	26,180	iPad Pro 11 3rd
iPad Pro 12.9 1st	38,280	38,280	19,580	27,280	15,180	16,280	19,580	17,380		26,180	23,980	iPad Pro 12.9 1st
iPad Pro 12.9 2nd	67,980	67,980	21,780	30,580	16,280	17,380	19,580	21,780		27,280	27,280	iPad Pro 12.9 2nd
iPad Pro 12.9 3rd	38,280	38,280	23,980	23,980	22,880	22,880		23,980		26,180	26,180	iPad Pro 12.9 3rd
iPad Pro 12.9 4th	38,280	38,280	23,980	25,080	22,880	22,880		23,980		26,180	26,180	iPad Pro 12.9 4th
iPad Pro 12.9 5th	82,280	82,280	26,180	25,080	26,180	26,180		26,180		27,280	26,180	iPad Pro 12.9 5th
機種名/症状	ガラス破損	ガラス+液晶	バッテリー	ドックコネクター	インカメラ	アウトカメラ	ホームボタン	ボタンＳＷ	イヤースピーカー	外部スピーカー	バイブ	機種名/症状
iPod Touch 1st	15,180	15,180	14,080	16,280			16,280	16,280	13,640			iPod Touch 1st
iPod Touch 2nd / 3rd	15,180	15,180	14,080	16,280			14,520	16,280	13,640	13,750		iPod Touch 2nd / 3rd
iPod Touch 4th	14,080	14,080	12,980	12,980	13,750	12,650	15,180	12,980	14,520	13,750		iPod Touch 4th
iPod Touch 5th	16,280	16,280	12,980	15,180	12,650	15,180	16,280	14,080	13,640	13,750		iPod Touch 5th
iPod Touch 6th / 7th	16,280	16,280	12,980	16,280	12,650	15,180	16,280	17,380	14,520	13,750		iPod Touch 6th / 7th
機種名/症状	ガラス破損	ガラス+液晶	バッテリー	ドックコネクター	インカメラ	アウトカメラ	ホームボタン	ボタンＳＷ	イヤホンジャック	外部スピーカー	バイブ	機種名/症状
iPod mini1	22,880	22,880	27,280	17,380								iPod mini1
iPod mini2	17,380	17,380	27,280	12,980								iPod mini2
iPod nano 1	20,680	20,680	24,200	11,880				15,400				iPod nano 1
iPod nano 2	22,880	22,880	24,200	11,880				13,750				iPod nano 2
iPod nano 3	17,380	17,380	17,380	14,080				13,750				iPod nano 3
iPod nano 4	16,280	16,280	17,380	14,080				13,750	14,080			iPod nano 4
iPod nano 5	16,280	16,280	14,080	14,080		13,750		13,750	14,080	14,520		iPod nano 5
iPod nano 6	16,280	16,280	14,080	15,180					15,180			iPod nano 6
iPod nano 7/7 Mid	16,280	16,280	15,180	15,180			11,550	13,750	15,180			iPod nano 7/7 Mid
機種名/症状	ガラス破損	ガラス+液晶	バッテリー	ドックコネクター	インカメラ	アウトカメラ	センターボタン	スクロールホイール	イヤホンジャック	外部スピーカー	バイブ	機種名/症状
iPod 1	20,680	20,680	22,880	20,680			19,800	19,800	15,620			iPod 1
iPod 2	17,380	17,380	22,880	19,580			16,500	16,500	15,620			iPod 2
iPod 3	17,380	17,380	22,880	19,580			18,700	18,700	15,620			iPod 3
iPod 4	14,080	14,080	25,080	20,680			15,620	15,620	15,620			iPod 4
iPod Photo	15,180	15,180	15,180	22,880			15,620	15,620	13,200			iPod Photo
iPod Video/Classic	16,280	16,280	15,180	17,380			15,620	15,620	14,080			iPod Video/Classic
iPod Shuffle 2			10,780	11,880								iPod Shuffle 2
iPod Shuffle 3			11,880	11,880								iPod Shuffle 3
iPod Shuffle 4			11,880	12,980								iPod Shuffle 4